




iPad のいろいろな使い方

アイパッド iPadのボタンや部品の名前



つかかた タブレットの使い方

な
投げない



みず
水につけない



がめん うし た
画面の後ろを立てる



画面の後ろを立てて
キーボードのうしの後ろにかける



キーボードを
うしの後ろにくっつける



がめん そうさ 画面の操作



タップ



ドラッグ



スクロール
スワイプ



ピンチアウト



ピンチイン



おぼ べんり
覚えておくと便利だよ

かいじょ ロックの解除

かいじょ ロックの解除



あ
タブレットを開けると
でんげん
電源がつきます

がめん くろ
[画面が黒いとき]



お
ホームボタンを押すと
がめん
画面がつくよ!



お
ホームボタンを押す



と き
閉じると消えます

そうさ はじ お 操作を始める・終わる



ひら
【アプリを開く】



がめん もど
【ホーム画面に戻る】



お
ホームボタンを押す





ひら
【開いているアプリ】




かい お
ホームボタンを2回押す

つか かた キーボードの使い方①



も じ き か 文字の切り替え



にほんご
日本語かな

[あいう]

な	た	さ	か	あ
に	ち	し	き	い
ぬ	つ	す	く	う
ね	て	せ	け	え
の	と	そ	こ	お

[☆123]

1	2	3	✖
4	5	6	空白
7	8	9	開く
,	0	.	
:	全角		

[ABC]

a	b	c	d	e
k	l	m	n	o
u	v	w	x	y
-	-	/	:	&
↑	↶	,		

え も じ
絵文字



キーボードの使い方②



スクリーンショット(画面の撮影)^{がめん さつえい}

ホームボタンと電源ボタンを一緒に押す^{でんげん いっしょ お}

キーボードのカメラボタンでも撮影できます^{さつえい} (p.11)



けんさく 検索のやり方



① サファリ ^{ひら}を開く

② ^{しら}調べたい言葉 ^{ことば}を入力 ^{にゅうりよく}

ページ戻る

キーボード設定...

日本語ローマ字

English (Japan)

絵文字

日本語かな

③ ^み見たいサイトをタップ↓



④ ^{ひら}ホームページが開きます



タブ（ウェブサイト）の追加^{つか}

+をタップします




ひら かくにん 開いているタブの確認




がめん そうさ 2画面での操作



つかかた コントロールパネルの使い方





つうしん せってい 通信の設定

ON にするといろが つきます



きない
機内モード
つうしん き
iPadの通信を切る

ジーピーエス ブルートゥース
(ネットやGPS、Bluetooth…)



エアドロップ
AirDrop

しゃしん きょうゆう
ファイルや写真の共有を
きよか じゅしん
許可／受信しない



ワイファイ
Wi-Fi

せつぞく
インターネットの接続ON/OFF



ブルートゥース
Bluetooth

むせん
無線のイヤホンや

せつぞく
スピーカーの接続ON/OFF





いろいろ設定やアプリ



がめんむ
画面の向きロック



たて





よこ



おやすみモード
つうち ちゃくしん
(通知や着信のOFF)



タイマー



しょうおん
消音



メモ



カメラ



コードスキャナー



つか かた カメラの使い方



カメラをタップします



いろいろな撮り方^{と かた}



- ❁ タイムラプス・・・^{うご}ゆっくり動くものを^{はやおく さつえい}早送りで撮影
(^ひ日の出や^で夜空の^{よぞら ほし}星など)
- ❁ スロー・・・^{はや うご}早く動くものを^{さつえい}ゆっくり撮影
- ❁ ビデオ・・・^{どうが さつえい}動画の撮影 
- ❁ スクエア・・・^{せいほうけい しゃしん さつえい}正方形の写真を撮影 
- ❁ パノラマ・・・^{ひろ はんい いちまい さつえい}広い範囲を一枚に撮影 

しゃしん 写真フォルダ



しゃしん
写真をタップ



しゃしん 【写真フォルダ】



いちまいひょうじ 【1枚表示】




フォルダの写真編集

へんしゅう しゃしん まいせんたく
編集したい写真を1枚選択し、
へんしゅう
「編集」をタップします。



びょうが も じ ずけい ついか
ペンで描画・文字や図形の追加



へんしゅうがめん
編集画面の「…」から
マークアップを選択




Airdrop (ファイル・写真の共有) のやり方



① 写真の共有マークをタップ



② Airdrop をタップ



③ そうしん 送信



なまえ
名前がでないときは



うご iPad がうまく動かないとき



うご
アプリが動かない、
せつぞく わる
ネットの接続が悪いなどの
ふぐあい とき
不具合の時は

ひら
開いているアプリを閉じる



きない
機内モードをON・OFFにする



↑このマークを
タップ

でんげん
電源OFF

でんげん ながお
電源ボタンを長押し



でんげん
電源ON

でんげん ながお
電源ボタンを長押し



wifi が接続できない時

・家庭などのネットワークへの接続方法


① 設定アプリを
タップ



② 「Wi-Fi」をタップ



③ 接続したい無線LANの名称 (SSID)
をタップ



※ 必要に応じてパスワードを入力してください。

※ 接続したい無線LANの名称 (SSID) の先頭に「✓」があれば接続完了です。